


イワキマグネットポンプ MD-55~100 型 コード表

型式表示



(注 1) 手配時には、ポンプ型式と電源仕様をご指示ください。

(注 2) 100 型 50Hz 専用フランジ接続タイプの型式は表記が異なります。

MD-100RM-5-FL

イワキマグネットポンプ MD-100R 型 コード表

型式表示

MD - 100R M 5 - 04 C

● **ポンプサイズ**
100R

● **接続**
記号なし：屋内型
M：ネジ接続
M-FL：フランジ接続

● **周波数**
記号なし：50/60Hz
5：50Hz 専用

● **モータ出力**
04：400 W

● **モータタイプ**
記号なし：屋内型
C：屋外型
A：安増屋内型
AC：安増屋外型
B：耐爆屋内型
BC：耐爆屋外型