



## 液面計

タンク内の容量を目視で確認できます。用途に応じて、3種類ご用意しています。

❗ 目盛板は精密な容量表示ではありません。  
PEタンクの場合、寸法公差や膨れなどが生じるため目安として見てください。



**AV 式**  
標準的な連通式液面計。  
容量の可視範囲は下記の  
表をご参照ください。



**フロート式**  
タンクの最大容量値まで  
確認することができます。



**天板返し式**  
タンク最大容量値まで確  
認ができる連通式です。

### AV 式液面計 可視範囲一覧表

本体品番	可視範囲	本体品番	可視範囲	本体品番	可視範囲
MC-50000	2000~49500L	UL-20000	1000~19500L	CT-6000	500~6000L
MC-40000	1500~39000L	UL-15000	1000~14500L	CT-4000	500~4000L
MC-30000	1500~30000L	UL-10000	1000~10000L	MH-20000	1000~19500L
MC-20000	1000~19500L	UL-8000	1000~7500L	MH-15000	1000~14500L
MC-15000	1000~14500L	UL-6000	1000~5500L	MH-10000	1000~9500L
MC-10000	1000~9500L	UL-5000	500~4500L	MH-8000	1000~7500L
MC-8000	1000~7500L	UL-4000	500~3500L	MH-6000	1000~5500L
MC-6000	1000~5500L	UL-3000	400~2900L	MH-5000	500~4500L
MC-5000	500~4500L	HT-30000	3000~30000L	MH-4000	500~3500L
MC-4000	500~3500L	HT-20000	3000~20000L	MH-3000	400~2900L
MC-3000	400~2900L	HT-10000	2000~9500L	MH-2000	300~1900L
MC-2000	300~1900L	HT-6000	1000~5000L	MH-1000	200~800L
MC-1500	300~1400L	HT-5000	1000~4500L	MH-500	150~400L
MC-1000	200~900L	HT-4000	1000~3500L	MH-300	75~250L
MC-750	150~650L	HT-3000	500~2800L	MH-200	50~150L
MC-500	150~400L	HT-2000	400~1800L	OHT-3000	500~2800L
MC-300	75~250L	HT-1000	300~900L	OHT-2000	400~1800L
MC-200	75~150L	HT-500	200~450L	OHT-1000	300~900L
				OHT-500	200~450L